AOFAX 使用指南 (企业型)



前 言

感谢选购 AOFAX 数码传真机! 使用 AOFAX, 您不仅可以节约大量的 办公费用,提高传真收发管理的效率,更为环境保护做出了贡献。

由金恒科技(深圳)有限公司和深圳市傲发科技股份有限公司联合投 资开发的 AOFAX 系列产品,与四年前推出的 3G-FAX 相比,产品功能更 加强大,价格更加实惠,性能更加稳定,产品更加丰富。

如果您是首次使用 AOFAX,请仔细阅读本使用指南,以便您充分享 受本设备给您带来的强大功能。您也可以在使用过程中,查阅 AOFAX 管 理器软件中的帮助文档。

我们将不断提升产品质量,完善产品功能。产品改进后,外形和功能 或许与本使用指南略有出入,恕不另行通知。

本使用指南的解释和修改权属于金恒科技(深圳)有限公司和深圳市 傲发科技股份有限公司。



基本配备

AOFAX 数码传真企业型主机一台、一张 AOFAX 管理器软件光盘,串口线一条、电话线一条。

运行环境

网络拓扑: Ethernet 10/100 BaseT;
网络协议: TCP/IP
支持操作系统平台: Windows 2000/ XP/2003/Vista
CPU: 奔腾 200Mhz 以上
内存: 64MB 以上
显卡: 支持 16 位彩色、800x600 以上显示模式

硬件连接

- 1、用串口线连接 AOFAX 的串口和电脑串口。
- 2、将外线电话线连接至 AOFAX 的外线接口。
- 3、用电话线连接 AOFAX 的电话接口和电话机。
- 4、将 AOFAX 主机电源插入电源插座。

AOFAX 服务器端软件安装

1、点击 AOFAX Serve Setup. exe 双击运行,根据安装向导提示完成软件安装。

2、重启电脑后,桌面上会出现 AOFAX 图标。启动 AOFAX,系统自动搜索 AOFAX 设备,完毕后,输入正确的 验证码及本地传真号码信息即可登录。AOFAX 严格按区域销售。用户在此只能填写指定销售地的长途区号,否 则无法启用 AOFAX 管理器程序;若所填写区号和本地实际区号不一致,则会导致使用不便。

3、卸载:1)点击 Windows"开始"菜单,在"程序"弹出菜单的"傲发传真机"组"AOFAX 传真服务器"中 找到"卸载 AOFAX 传真服务器",鼠标点击该项,屏幕上会弹出卸载窗口,根据提示,完成 AOFAX 卸载。2)在控 制面版"添加或删除程序"选择删除"AOFAX Server"。

AOFAX 客户端软件安装

1、点击 AOFAX Client Setup. exe 双击运行,完成软件安装。

2、重启电脑,桌面上会生成 AOFAX 管理器图标。启动 AOFAX 会弹出用户登录窗口,输入服务器端添加的用户登录名、密码。

3、客户端卸载过程和服务器端类似,参见服务器端卸载过程。

安装注意事项:

1) Windows 2000 以上操作系统安装或卸载时,应使用具有管理员权限的用户登录系统进行安装,否则会导致安装或卸载失败。

2)如果用户从网址上下载 AOFAX 安装软件,安装时参见网站上或下载的安装包中的安装说明。

AOFAX 服务器端设备管理与系统配置

1、用户登录

3



打开 AOFAX 软件,输入用户名和密码,即可登录。AOFAX 服务器软件初次安装后,默认的管理员名称为 3GFAX,密码为 123456。

2、添加新用户与用户管理

2、1添加新用户

在"管理"菜单中,点击"用户管理",在该窗口中点击"添加"。桌面上会弹出添加窗口,输入用户登录名、登录密码、用户姓名、所属部门、虚拟分机、用户级别、用户权限等。

2、2 用户类型分类

系统中只有一个"系统管理员"用户,使用管理员登录后,新添加的用户类型分为"高管级"、"管理级" 和"普通级"。"普通级"登录系统后,只能查看自己的传真收发日志,级别最低,"管理级"登录后,可以查看 本部门所有用户的收发日志信息,"高管级"登录后,可以查看所有用户的收发日志信息。这三种用户均没有系 统设置权限。

2、3 用户收发权限

每个用户,可以设置两种:收发权限,即"外发传真"、"内部转发"、"接收外部传真"、"接收内部转发传 真",漫游登录权限(限3个用户)。

2、4 查看用户登录状态

点击 AOFAX 服务器端管理器左侧 "电话簿" 或 "内部用户", 可在列表中查看所有联系人的基本信息和登录状态。

3、AOFAX 设备属性信息设置

在 AOFAX 管理器设备栏上点击"设备信息",在设备信息窗口选择 AOFAX 设备,点击"属性",即出现 设备属性信息窗口。

3、1 设置 AOFAX 本机号码、自动应答响铃次数与接收模式

在设备属性的"系统设置"窗口中,可以设置和该设备相连接的电话号码以及 AOFAX 自动应答前响铃次数。AOFAX 在自动接收时,有三种模式,默认为"传真模式--支持分机号码",允许传真发送者输入传真接收者的分机号码,可以实现自动分发功能;若不需要按分机号码自动分发,用户可以选择"传真模式--不支持分机号码",则自动应答时直接送传真信号,而没有语音提示。如果用户需要接收语音留言和文件,可选择"语音、文件、传真三合一"模式。

3、2设置虚拟分机号码位数

在设备属性的"高级设置"窗口中,可以修改用户虚拟分机号码的位数(默认为3位),但必须和用户实际 分配的分机号码位数一致,否则自动分发功能将不起作用。

3、3 设置 AOFAX 设备收发模式

AOFAX 设备默认为收发设备,在设备属性的"收发模式"窗口中,可以选择该设备为"收发设备"或"接收设备",如果选择了"接收设备",则 AOFAX 所有用户禁止使用该设备进行传真发送。

4、设置邮件转发

在"管理"菜单中,选择"用户管理",在"用户信息"—"邮件转发"中设置。

5、基本设置

在"工具"菜单中,选择"选项",桌面上会出现设置窗口。

5、1 设置常规信息

"常规"选项中,可设置随 WINDOWS 登录自动运行、AOFAX 自动登录、日志文件夹中显示的日志条数、



传真分辨率等信息。

5、2设置本地信息

"本地"选项中,可设置公司名称、本机号码及拨号规则等信息。

5、3 设置发送选项

"本地"选项中,可设置"传真副标题"、"任务发送失败时,系统自动重发次数"、"发送任务时,保持发送窗口最小化"、"传真发送导出选项"及"定时关机"等。

5、4设置接收选项

"接收"选项中,可设置"上载任务时,不显示上载状态窗口"、"传真文件保存格式"、"自动上载时间间 隔"及"邮件转发权限和失败重发次数"。

5、5 设置即时传真

"即时传真"选项中,可设置登录信息。A0FAX 服务器的主机地址为 imp. aofax. net,主机端口为 8008, 傲发帐号和密码为出厂配置。"即时传真"可以实现 A0FAX 用户之间免费收发传真的功能。

6、值班员管理

所有接收到公共信箱中的传真可以通过"值班员"转发。在"管理"菜单中选择"值班员管理"子菜单, 桌面出现设置窗口,选择"公共(所有设备)"或指定设备,在值班员列表中添加一个或多个用户,确定即可。 这样,在不能实现自动分发时,系统会自动将传真转发给相应的值班员,设备值班员优先于公共值班员。

7、电话簿管理

7、1公共联系人

工具栏中,点击"电话簿",出现"电话簿管理"窗口,选择"公共联系人",可"添加"或"编辑"联系 人信息。

服务器端的公共联系人信息,客户端可同步共享使用,客户端不能修改和编辑。

客户端可在常用联系人中添加含傲发号的用户信息,包括服务器端及其他客户端在内的全部含傲发号的用户(含相同的)不能超过 300 个。

AOFAX 管理器左侧"电话簿"窗口中显示标识说明如下:

🧊 表示该用户信息中包含传真号码和傲发号,联机状态;

🌑 表示该用户信息中包含传真号码和傲发号,脱机状态;

🙊 表示该用户信息中不含传真号码,只有傲发号,联机状态;

🈙 表示该用户信息中不含传真号码,只有傲发号,脱机状态;

🔊 表示该用户用户信息中只含传真号码,没有傲发号,为普通传真机用户。

7、2 新建电话簿

新建电话簿仅为本机用户使用,联系人信息中不能添加傲发号。

7、3电话簿导入与导出

点击工具栏上"电话簿"图标,并在电话簿管理窗口中点击"导入"或"导出"即可。目前支持 Accsess 和 Csv 格式。

8、图章管理

8、1添加和制作图章



将您的图章印在一张白纸上(字正面朝上)或在白纸上写下您的签字,然后放入扫描仪中进行扫描。在 Windows 附件中打开"图像处理"软件(Win 2000 中为图像处理,Win 98 中为"映像"软件;或是扫描仪自带 的图像软件),在"文件"菜单中选择"扫描新图"菜单项,在随后的操作提示中选择"黑白单色"分辨率 100DPI 模式进行扫描(先预扫描,调整扫描范围为实际大小,AOFAX 支持的图章大小为 352×320 像素),最后保存为 黑白单色 BMP 文件即可。

在"管理"菜单中选择"图章管理器",在签章管理窗口中点击"导入图章",根据向导提示,即可把制作 好的图章文件添加到图章库中。

8、2 签章授权

添加完图章后,在图1中点击"签章授权"按钮,桌面上出现授权窗口,如图2所示。在图章/签字下拉框 中选择图章或签字,然后在用户列表中选择要授权使用该图章的用户。如果还要继续授权其他用户,则重复以上 操作,最后点击"确定"即可。





AOFAX 客户端系统登录与设置

1、客户端用户登录与服务器配置

1、1 用户登录

在登录窗口中输入服务器端添加的用户"登录名"、密码(如果有密码的话)和服务器配置,点击登录。登 录成功时,在 Windows 任务条的右端图标托盘区会显示一传真机图标。如果登录时勾选"自动登录"选项,则 以后打开 AOFAX 软件时,将自动完成登录过程。



1、2服务器配置

在登录窗口中选择"新建服务器",弹出"服务器配置"窗口,在此可以编辑配置名称、主机地址及漫游帐号。主机地址可填写 IP 地址、计算机名或域名。用户可在"AOFAX 客户端登录"窗口"高级设置"选项中修改已有的"服务器配置"。

2、设置系统选项

在"工具"菜单"选项"中,可设置登录选项、日志显示及传真分辨率。

3、日志查询

在"工具"菜单"日志查询"中,管理级用户可以远程查看本部门的所有传真收发记录,高管级用户可以 远程查看服务器端所有传真的收发记录。

4、添加常用联系人

常用联系人信息仅为本机用户使用,联系人信息中不能添加傲发号。

客户端的电话簿导入导出功能和服务器端操作基本一致,参见"AOFAX 服务器端电话簿导入导出"部分。

AOFAX 服务器端传真收发

1、发送传真

打开 AOFAX 管理器,选中要发送的传真文件后,点击任务栏 "发送传真"按钮,桌面上会出现 "AOFAX 传真发送"窗口,输入发件信息后,点击 "发送"即可。

2、通过文件编辑软件发送传真

打开文字处理器(如 Word),编辑完成后,在"文件"菜单中选择"打印",在打印窗口中选择"AOFAX" 打印机,确定后桌面上会出现"AOFAX 传真发送"窗口,输入发件信息后,点击"发送"即可。

3、选择线路

在"AOFAX 传真发送"窗口中,点击"高级选项",可以选择定时发送及指定线路类型。

AOFAX 默认线路为自动选择,根据号码类型及联机状态,自动选择 "即时传真"或则通过电话线路拨号 方式发送。用户也可按照需要,指定只按某一类型线路发送。

4、选择页面

在"AOFAX 传真发送"窗口中,点击"高级选项",用户可以选择只发送特定页面。

5、传真群发

在 "AOFAX 传真发送"窗口中,点击 "电话簿",可将多个号码添加到收件人列表中,或填好收件人传真 号码后,点击"加入群发列表",都可以实现传真群发。

6、传真转发到内部用户

在 AOFAX 管理器中,选择要转发的传真件;点右键,在弹出菜单中选择"转发到内部用户",桌面上会出现转发窗口,添加用户到"收件人列表"中,点击"发送"即可。

7、自动分发

AOFAX 局域网传真支持"虚拟分机号码"功能,发送方拨通后,按"3"键,然后输入传真"分机号码"。 AOFAX 收到传真后,自动根据用户输入的"分机号码"分发到相应的用户上。如果用户没有输入"分机号码" 或输入不存在的"分机号码",则自动将传真保存到系统管理员的"收件箱"中,由管理员统一转发。

8、异地提取

若您在外地,想提取 AOFAX 中的传真,可以通过当地的传真机拨通 AOFAX 号码,在听到欢迎词的同时, 输入 "9" 键和用户密码(一起输入,默认密码为 1234),根据语音提示,输入 "3" 键,并按传真机上的"开始"



键后,即可提取 AOFAX 中的全部传真。 9、发送票据、手写文件等书面传真(详见"扫描传真")

AOFAX 客户机端传真收发

- 1、发送传真
- 2、通过文件编辑软件发送传真
- 3、传真群发
- 4、传真转发到内部用户
- (参见 AOFAX 服务器传真收发部分)

AOFAX 服务器和客户端传真浏览、签章、编辑

在 AOFAX 管理器中,选择要浏览的传真文件,双击鼠标即可打开。工具栏上图标依次为:打开、关闭、 保存、打印、发送当前传真、页面旋转、翻页、编辑、签章、缩放等。

如果需要签章,则先在图章库中选择相应图章或签字,并点击工具栏上签章图标,同时系统提示输入密码, 正确输入密码后,在需要签章的地方点击鼠标,即可完成签章或签字。 如果要编辑该传真,可以在工具栏上点击"画线"或"文字工具",并在需要编辑的地方点击鼠标并完成编辑,

如朱安编辑该传具,可以在工具仁工点击 画线 與 义子工具 ,开在需安编辑的地方点击虽称开元成编 完成后保存即可。

AOFAX 出厂参数:

- 1、AOFAX 系统密码(异地提取时用): 1234。
- 2、系统提供的 AOFAX 图章(签字) 密码: 123456。
- 3、AOFAX本机号码: 1234。
- 4、AOFAX 自动应答响铃次数:3次。
- 5、AOFAX 语音留言长度: 15 秒。
- 6、自动检查并上载 AOFAX 数码传真机中传真的时间间隔: 60 秒。
- 7、任务发送失败时,系统自动重发次数:1次;时间间隔:180秒。
- 8、邮件转发失败,重发次数:1次。

拨号上网设置

1、在 Windows 98、Windows Me 下的设置

在创建拨号连接时,直接选择 AOFAX 调制解调器,同时,在拨号连接"调制解调器"属性设置中,将最快连接速率调整为 57600bps。

2、在 Windows 2000、Windows XP 下的设置

第一步:控制面板→调制解调器→选择添加调制解调器→选择不检测,从列表中添加→选择标准调制解调器 类型(标准 33600bps 调制解调器)→选择 AOFAX 使用的串行口(在 AOFAX 设备属性窗口中可查到)→完成。

第二步:选中刚添加的标准调制解调器并查看属性,选择最大端口速度为57600后确定。

第三步: 创建拨号连接时,选择刚添加的标准调制解调器,并将其属性中的最大端口速度选择为 57600 即完成设置。



面板说明:

1、指示灯
 状态:当收到传真/文件/语音留言时,灯闪烁;当发送出错或存储器满时,灯亮。
 电源:接通电源时,灯亮。

2、按钮

播放:当有语音留言时,按此按钮播放语音

开始: 手动接收传真或异地提取传真时, 按此按钮接收传真

3、LCD 文字说明

- 存储器满:当 AOFAX 内置存储器满时显示,内置存储器容量为 16Mb
- 收到数据: 当收到文件时显示
- 收到传真: 当收到传真时显示
- 语音留言: 当收到语音留言时显示
- 延时发送:当 AOFAX 中有待延时发送的传真或文件时显示
- 发送错误:当 AOFAX 延时发送出错时显示
- **直通收发**:用电脑立即发送或直通接收文件和传真、上网时显示
- 自动收发:当自动接收或延时自动发送传真或文件时显示

详细说明请参见 AOFAX 电子帮助

技术支持

您在使用 AOFAX 数码传真过程中,如果遇到技术问题,可以查看 AOFAX 使用指南或电子帮助,如果仍 未解决,请及时按以下方式和我们联系:

电话: 0755-83235180

Email: sales@aofax.com

网站: <u>www.aofax.com</u>